

开放能源,人人皆享



数据棒



DTS-Wi-Fi-G1 DTS-Ethernet-G1 DTS-4G-G1



扫描二维码或访问 www.hoymiles.com/resources/download/ 获取"用户手册"。

适用区域: 全球 版本 1.1

hoymiles.com

1 装箱单

DTS-Wi-Fi-G1

DTS-Wi-Fi-G1*1	日 M3 螺钉*4	说明书*1
DTS-Ethernet-G1		
DTS-Ethernet-G1*1	一 M3 螺钉*4	说明书*1
DTS-4G-G1		
	Ē	
DTS-4G-G1*1	M3 螺钉*4	说明书*1

2 安装模块

Wi-Fi 和 4G 连接



以太网连接













3 指示灯

第1步:打开逆变器电源。

第2步:通过数据棒指示灯检查通信状态。

指示灯	状态	商品描述	
运行	开	数据棒已通电。	
	¥	数据棒未通电。	
通信	开	与逆变器通信正常。	
	¥	与逆变器通信不正常。	
网络	开	与 S-Miles 监控平台通信正常。	
	¥	与 S-Miles 监控平台通信不正常。	
	闪烁	与 S-Miles 监控平台通信不正常,但网络已连接。	

4 数据棒在线设置



- 1. 在 App Store (iOS) 或 Play Store (Android) 中搜索"禾迈",或扫描二维码下载"禾迈安装运维助手"。
- 2. 打开 App,使用安装人员账户和密码登录。对于禾迈安装运维助手的新用户,请提前向您的经销商申请安装商账户。
- 3. 使用 App 连接数据棒。

(a) 打开智能手机/平板电脑上的安装运维助手并登录。点击页面底部的"O&M",然后点击"网络配置"。



(b) 选择数据棒的无线网络,然后点击"连接"。(数据棒的网络名称由数据棒和产品序列号组成,默认密码为 ESS12345)





\leftarrow wlan	?
WLAN	•
Hore settings	
AVAILABLE	
HM, RDC, NG	
HM, RDC, 2.45 Served, annument (southeast	
075-00000003 Secol (re-internet access)	- 11
DTS-00000005 Saved (no Internet access)	(î)
Darkeight	
Lamona, ABA7 Decyclinal	
DRECT-42-HP HEETY Launded Encrysted	
Disultative attest	
NP-Print-dis-Color Laseralet Pro Designed	
Tende 10	

3



- 4. 网络配置。
 - (a) 成功连接后,再次点击"网络配置",进入网络配置页面。
 - (b) 选择路由器 Wi-Fi 并输入密码。
 - (c) 点击"发送至 DTU"。



5. 检查数据棒指示灯是否蓝色常亮,常亮表示连接成功。 网络配置大约需要1分钟,请耐心等待。如网络连接失败,请按照提示检查网络。



