


## 1. Layoutschnittstelle



Artikel	Beschreibung
A	USB Anschluss
B	Zustandsanzeige
C	Rücksetzungstaste
D	SIM-Kartenschlitz

## 2. Vorbereitung

- A) Laden Sie das mobile Anwendungsinstallationsprogramm von Hoymiles herunter




- B) Haken Sie das Kästchen für die nachfolgenden Gegenstände ab:

DTU-G100 von Hoymile  
Adapter


## 3. Installation

- A) Führen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenschlitz ein.  
B) Schalten Sie die DTU-G100 3. Generation ein

**Option 1: Schließen Sie die DTU an den Adapter an und stecken Sie diesen in die Wandsteckdose.**



**Option 2: Schließen Sie die DTU an den Adapter an und stecken Sie diesen in die Stromleiste. Bitte stellen Sie sicher, dass die DTU mindesten 0,5 Meter über den Boden platziert ist und versuchen Sie die DTU so gut wie möglich 90 Grad vertikal zum Boden zu installieren.**



*Hinweis: Bitte installieren Sie die DTU nicht direkt über Metall oder Beton, um Signalschwächung zu vermeiden.*


- C) Startvorgang

Sobald die DTU eingeschaltet ist, blinken die rote, grüne und blaue Leuchten abwechselnd nach 30 Sekunden für 1 Sekunde.

## 4. Installationsübersicht



Installationskarte bitte fertigstellen.

- A) Entfernen Sie das Seriennummetikett (wie unten eingekreist) vom DTU und platzieren Sie es auf die Installationskarte.



B) Komplette Systeminformationen der Installationskarte wird wie folgt angezeigt.

Zur Seite \_\_\_\_\_

	Modulgruppe: Ausrichtung: Neigung: Seite von _____			Kundendaten				Seriennummer DTU						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A														
B														
C														
D														

Zur Seite \_\_\_\_\_

## 5. Onlineeinstellung

Bitte vervollständigen Sie die Onlinekontoerstellung, um die DTU-Installation abzuschließen (beziehen Sie sich auf „Schnellinstallationsanweisung für HMP-Onlineregistrierung“)

*Hinweis: Für weitere Einstellungsdetails in Bezug auf den örtlichen Installationsassistenten, beziehen Sie bitte die diesbezügliche Betriebsanleitung bei unserem Techniker.*

Unterstützungsteam bei [service@hoymiles.com](mailto:service@hoymiles.com)

## 6. Warnung



### Warnung

Nur qualifiziertes Personal darf die DTU installieren oder ersetzen.

Versuchen Sie nicht, die DTU zu reparieren, da diese Teile enthält, die nicht durch den Benutzer gewartet werden können. Wenn die DTU kaputt geht, kontaktieren Sie bitte Ihre Händler zwecks Wartung. Das Öffnen der DTU ohne Genehmigung führt zum Erlöschen der Garantie.

